

PRP KH35 asennusohjeet

Kasetin kiinnitys

- Kasettien ladontasuunta on alhaalta ylöspäin.
 - Kasettirivin alimman kasetin asennuksessa on käytettävä kasetin lähtöprofiilia.
 - Lähtöprofiilin häntä voidaan tarvittaessa kaventaa taustarakenteiden tuuletuksen mahdollistamiseksi.
 - Ylemmän kasetin S-alaprofiili nostetaan alemman kasetin Z-yläprofiiliin.
 - Kasetin yläpää kiinnitetään ruuvilla Z-yläprofiilista.
 - Kasettirivin ylimmän kasetin Z-yläprofiili voidaan tarvittaessa kääntää ylösalaisin.
-
- Tarkista kasettirivin korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
 - Kiinnitä huomiota ensimmäisen kasettirivin suoruuteen.
 - Kiinnitysruuvi metallirankaan: Kateruuvi porakärki 4.8x25 A2 tai vastaava.
 - Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvin on oltava piikkikärkinen.
 - Tarkista lopullinen kiinnitysruuvin tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

Mitoitus

- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = kasetin peilipinnan korkeus.
- B-mitta = kasetin peilipinnan leveys.
- Kasetin toleranssit: ± 1 mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit: ± 1 mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.
- Kasetin S-alaprofiili ja Z-yläprofiili ovat 9mm lyhyempiä kuin kasetin B-mitta.

Huomiot asennukseen

- Kasetteja ei saa pinota päällekkäin.
- Poista alumiinikomposiitin suojakalvo vasta asennuksen jälkeen.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Suojaa kasetit lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho).

