

PRP SK34 asennusohjeet



Kasetin kiinnitys

- Kasetti kiinnitetään vaakasaumoissa olevista ulospäin taivutetuista laipoista.
- Kasettien ladontasuunta on alhaalta ylöspäin.
- Tarkista kasettirivin korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota ensimmäisen kasettirivin suoruuteen.
- Kiinnitysruuvi metallirankaan: Kateruuvi porakärki 4.8x25 A2 + EPDM aluslevy tai vastaava.
- Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvin on oltava piikkikärkinen.
- Tarkista lopullinen kiinnitysruuvin tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

Mitoitus

- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = kasetin peilipinnan korkeus.
- B-mitta = kasetin peilipinnan leveys.
- Kasetin toleranssit: ± 1 mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit: ± 1 mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.
- Huomioi, että ylempien kasettien alempi taitoslaippa on materiaalivahvuuden verran matalampi kuin kasetin yläreunan taitoslaippa.

Huomiot asennukseen

- Kasetteja ei saa pinota päällekkäin.
- Poista alumiinikomposiitin suojakalvo vasta asennuksen jälkeen.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Suojaa kasetit lialta (esim. laasti, maali, PU-vahto).

