

PRP julkisivulevyjen asennusohjeet

Julkisivulevyjen kiinnitys

- Levyt kiinnitetään ruuviläpikiinnityksellä.
- Vaakasaumaan voidaan tarvittaessa asentaa tippalista levyn ja hatturangan väliin.
- Tarkista julkisivulevytyksen korkeus ja suoruus säännöllisesti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota ensimmäisen levrivin suoruuteen.
- Massiivilevyn kiinnitysruuvi metallirankaan: SFS Intec SX3/11-D10-4,8x25 A2 tai vastaava.
- Alumiinikomposiittilevyn kiinnitysruuvi metallirankaan: SFS Intec SLA3/6-S-D12-4,8x19 A2 tai vastaava.
- Huomioi että puuhun asennettaessa kiinnitysruuvien on oltava piikkikärkinen.
- Tarkista lopullinen kiinnitysruuvien tyyppi rakennesuunnittelijan suunnitelmista!

Mitoitus

- Noudata aina A-, B- ja pysty- ja vaakasaumojen mitoitusta. Tarkista mitat suunnitelmista!
- A-mitta = julkisivulevyn korkeus.
- B-mitta = julkisivulevyn leveys.
- Julkisivulevyn toleranssit: ± 1 mm (A- ja B-mitat).
- Asennustoleranssit: ± 1 mm tai asennussuunnitelman mukaisesti.

Huomiot asennukseen

- Poista poraus- ja leikkausjätteet pinnoilta välittömästi ruostumisen välttämiseksi.
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty.
- Käytä paikkausmaalia mahdollisiin naarmuihin.
- Suojaa julkisivulevyt lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho).

